





16.2 接插件明细表

1	S					
序	号	零件编号	名 称 Description		数	备注 Rem
No.		Part No.	中 文	英 文	量 Qty	番任 Kelli
			Chinese	English	Qıy	
01		H01	接三合一驱动总成			
02		HJK01	接地板线束			