1.18 地毯的拆卸和安装

1.18.1 地毯组件位置索引,地毯总成组成部分如下:




图 1.10.1 地毯总成结构示意图

1.18.2 地毯拆卸/安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、A 柱下护板、B 柱安全带护板、前门槛内护板、后门槛内护板等组件后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行地毯的拆卸。

(1) 拆卸过程:

前地毯与前围隔热层之间有4个尼龙搭扣连接,直接撕开即可。




图 1.10.2 地毯安装结构图

(2)、安装过程:

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。