







图 5.9.4					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qt	备注 Rem
		Chinese	English	y	
01	TJ12	接仪表板线束 GJ20			
02	TJ01	接仪表板线束 GJ04			
03	T08	接左前高音扬 声器			
04	T06	接玻璃升降器电机			
05	T05	接左前门外后 视镜			
06	T07	接左前扬声器			
07	TJ02	接左前门车外 磁卡探测天线 引线			
08	T01	左前门锁电机			
09	T03	接左前门玻璃 升降器开关			