

## 第四节 电器原理图

1、启动/电源	83
2、BCM (1)	84
3、BCM (2)	85
4, BCM (3)	86
5、BCM (4)	87
6、RCM (1)	88
7、RCM (2)	89
8、RCM (3)	90
9、Keyless 系统(1)	91
10、Keyless 系统(2)	92
11、DLC 网关	93
12、ABS	94
13, SRS(1)	95
14、SRS(2) 制动灯控制系统	
15、点烟器 大灯调节	97
16、多功能显示屏	98
17、高压电控总成(1)	99
18、高压电控总成(2)	100
19、高压电控总成(3)	101
20、P 档电机及控制器	吴!未定义书签。
21、充电口	102
22、主控制器	103
23、空调(1)	104
24、空调(2)	105
25、组合仪表(1)	108
26、组合仪表(2)	109
27、转向/告警灯控制系统	110
28、室外灯系统	111
29、室内灯系统	112
30、电池管理器(1)	113
31、电池管理器(2) 车载终端	
32、换档机构	
33、EPB.	118