36、线束颜色代码

配置表

配置	483电喷系统	476ZQA系统	476ZQA+DCT	旗舰型配置	豪华、	尊贵、	通用型配置
代号	*1	* 2	*3	*4	无标识		

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

接插件

代码	В	G	A	K	Q	Р	С	T, U V, W	代码+数字	代码+J+数字	
说明	前舱线束	义表板线束	发动机线束	地板线束	后行李 箱线束	顶棚线束	前横梁线束	四门线束	接零部件	对接接插件	