

电路图册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等参照比亚迪标准制定。
- ●本手册中的电路维修图配置舒适型、豪华型、尊贵型。动力总成包括 483, 476, 487 系列。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下:

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

●电路图编码举例

- 1、电路图中线束接插件编码举例:
- 1.1、电路图中编码 G2X, G 表示仪表板线束, 2 表示仪表板主配电盒, X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件;
- 1.2、电路图中编码 KJG02, K表示地板线束, J表示线束间对接接插件, G表示仪表板线束, 02表示有地板接仪表板线束排序代码为 02。
- 1.2、电路图中编码 B68, B 表示前舱线束,第二位为空表示一般类接插件,68 表示前舱线束排序代码为 68。
- 2、电路图中保险编码举例:
- 2.2.1、电路图中编码 F1/15 的保险,F 表示保险,I 表示前舱主配电盒,/表示分隔代码,I5 表示排序代码为 I5 号保险。
- 2.2.1、电路图中编码 FG/8, F 表示保险, G 表示仪表板线束里外挂独立保险,/表示分隔代码,8表示排序代码为 8 号保险。
- 3、电路图中继电器编码举例:
- 3.3.1、电路图中编码为 K1/5 的继电器, K 表示外置继电器, 1 表示

前舱主配电盒,/表示分隔代码,5表示排序代码为5号继电器。

A. 3. 3.3.2、电路图中编码为 KM/3 的继电器, K 表示外置继电器, K 表示地板线束, /表示分隔代码, 3 表示排序代码为 3 号继电器



目录

电路图册说明	1	2.1,
目录	2	2.2.
第一节 电器件位置	分布图5	2.3.
第二节 线束图	9	2.4.
-,	SA 左前门线束 B	3.2.4
二、	SA 左前门线束 A	3.3,4
三、	SA 左后门线束 15	4.1. 4
四、	SA 右前门线束 B 18	4.2、 4
五、	SA 右前门线束 A	5、网 э
六、	SA 仪表板线束 I 线束图 24	6.1、 ~
七、	SA 仪表板线束 II 线束图 36	6.2、 4
八、	SA 前舱线束图 SA(A)	7、室夕
九、	SA 后背门线束图 47	8、转向
+、	SA 后保险杠线束图 50	9、制云
+-,	SA 发动机线束 I 线束图 53	10.1,
十二、	SA 顶棚线束图 59	10.2,
十三、	SA 顶棚线束图 A	10.3
十四、	SA 地板线束图	11.1,
十五、	SAF 前舱线束图	11.2,
十六、	SAF 发动机线束图	12.1,
士七、	SAA 发动机线束 I 线束图	12.2,
- 1904 - Ann - Ann - 1904 - 1904 - 1904	险丝位置分布图94	12.3,
	盒94	13.1,
	98	13.2
	外挂继电器座108	13.3.
		14、空
	(483)	15、安
	、发电113	16、安
	2	

2.1、多路集成控制模块(1)	114
2.2、多路集成控制模块(2)	115
2.3、多路集成控制模块(3)	116
2.4、多路集成控制模块(4)	117
3. 2、483 (2)	120
3. 3、483 (3)	121
4.1、组合仪表(1)	122
4.2、组合仪表(2)	123
5、网关	
6.1、智能钥匙 (1)	125
6.2、智能钥匙 (2)	126
7、室外灯系统	127
8、转向灯/告警灯控制	128
9、制动灯系统	129
10.1、室内灯系统(1)	130
10.2、室内灯系统(2)	131
10.3、室内灯系统(3)	132
11.1、背光系统(1)	133
11.2、背光系统(2)	134
12.1、窗控系统(1)	135
12.2、窗控系统 (2)	136
12.3、窗控系统 (3)	137
13.1、空调系统(1)	138
13.2、空调系统(2)	139
13.3、空调系统(3)	140
14、空调面板	141
15、安全气囊(两接插件式)	142



17 ECD	144 2.2, RCM (2)
17、ESP	
18、ABS	
19、多媒体系统(中配)	
20、多媒体(低配)	l .
21、倒车雷达开关	3. 2. 1. 5T+MT ECM (2)
22、驻车辅助	3. 3. 1. 5T+MT ECM (3)
23、行车记录仪	150 4. 1. 1. 5T+DCT ECM (1)
24、大灯调节	
25、里程切换开关	
26、组合开关	NAME OF TAXABLE PARTY O
27、胎压监测系统	
28、信息站	[2007] [200 200
29、车载电源、喇叭、电子风扇	
30、雨刮、洗涤	
31、低配外后视镜	
32、除霜系统	159 7.3、空调 2.0T (3)
33、螺旋线圈	160 8、室外灯系统
34、天窗	161 9、转向/告警灯控制灯系统
35、全景影像系统	
36、全景天窗(选装)	11.7.1.1.1.1
37、启动网、舒适网	
38、舒适网、动力网	
39. 1、搭铁 1	
39. 2、搭铁 2	
39.3、搭铁 3	
39.4、搭铁 4	169 13.2、组合仪表(2)
第五节 电器原理图(1.5T, 2.0T)	
1.1. BCM (1)	170 14.2、空调 (2)
1. 2、BCM (2)	171 14.3、空调(3)
1.3、BCM (3)	172 15、空调控制面板
1.4、BCM (4)	
2. 1、RCM(1)	
2.11 1004 (1)	
	3

2. 2、 RCM (2)	1/5
2. 3、RCM (3)	176
2.4、RCM(4)	177
3. 1. 1. 5T+MT ECM (1)	178
3. 2. 1. 5T+MT ECM (2)	179
3. 3. 1. 5T+MT ECM (3)	180
4.1, 1.5T+DCT ECM (1)	181
4. 2、 1. 5T+DCT ECM (2)	182
4. 3、 1. 5T+DCT ECM (3)	183
5. 1、 2. 0T+DCT ECM (1)	184
5. 2. 2. 0T+DCT ECM (2)	185
5. 3、 2. 0T+DCT ECM (3)	186
6、TCU	187
7.1、空调 2.0T (1)	188
7.2、空调 2.0T (2)	189
7.3、空调 2.0T (3)	190
8、室外灯系统	191
9、转向/告警灯控制灯系统	192
10、制动灯系统	
11.1、室内灯系统(1)	194
11.2、室内灯系统(2)	195
11.3、室内灯系统(3)	196
12.1、背光系统(1)	
12.2、背光系统(2)	
13.1、组合仪表(1)	
13.2、组合仪表 (2)	
14.1、空调(1)	
14.2、空调 (2)	
14. 3、空调(3)	203
15、空调控制面板	
16、气囊 (两接插件)	
	200



18、ESP 系统	208 36、右门控系统. 209 37、电动外后视镜系统(高配) 210 38、电动外后视镜系统(低配) 211 39、除霜系统. 212 40、行车记录仪. 213 41、螺旋线圈. 214 41、低压油泵、无刷电机. 215 42、换挡机构. 216 43、EPB. 217 43、天窗系统(豪华) 218 44、全景天窗(尊贵) 219 45.1、接地1 220 45.2、接地2 221 45.3、接地3 222 45.4、接地4 223 46.1、网络拓扑 224 46.2、网络拓扑 225 46.3、网络拓扑
34. 2、座椅加热系统 (2)	

35、左门控系统	228
36、右门控系统	229
37、电动外后视镜系统(高配)	230
38、电动外后视镜系统(低配)	231
39、除霜系统	232
40、行车记录仪	233
All vertical and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second a second a second	234
The state of the s	235
42、换挡机构	236
	237
7 - 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	238
	239
(A)	240
	241
Ø-0	242
45. 4、接地 4 2	243
46.1、网络拓扑	244
	245
46.3、网络拓扑	246
46 4. 网络拓扑	247