
3.10 后保险杠线束



号 零件编号 Part No. 名 称 Description 中文 英文 Chinese English R02 接左中后探头 RK26 车后磁卡探测天线 R04 接右中后探头 R07 接 BSD 右后中距离雷达 R03 接右后探头 R04 接接后探头
Part No. 中文
R02 接左中后探头 RK26 车后磁卡探测天线 R04 接右中后探头 R07 接 BSD 右后中距离雷达 R03 接右后探头 RK65 接脚踢感应系统模块
RK26 车后磁卡探测天线 R04 接右中后探头 R07 接 BSD 右后中距离雷达 R03 接右后探头 RK65 接脚踢感应系统模块
RK26 线 R04 接右中后探头 R07 接 BSD 右后中距离雷达 R03 接右后探头 RK65 接脚踢感应系统模块
R07 接 BSD 右后中 距离雷达 R03 接右后探头 RK65 接脚踢感应系统 模块
R07 距离雷达 R03 接右后探头 RK65 接脚踢感应系统模块
RK65 接脚踢感应系统 模块
模块
R01 左后探头
RJK01 接地板线束
BSD 左后中距离
雷达

