

## 5.1、 拆卸后保险杠

按上图所示拆卸后保险杠

- 1、在行李箱里面先用 8 号的套筒拆卸 A 处的 4 个螺母 B,后保完全拆下后取下后保上面的 4 个螺栓 A:
- 2、用十字起拆掉后保与后保下护板左、右安 装支架连接的2个自攻钉;
- 3、用内六花型十字起拆掉螺栓 E(2个)
- 4、用一字起拆掉子母扣 D(2个)和挡泥板连接的下端的自攻钉 G(2个)和异形卡扣 F(2个)。
- 5、将后保险杠向外拉出(远离车身方向)。 注意拆卸下来保险杠前,要先拆掉后雾灯的 接插线(高配置的还要拆掉倒车雷达的接插 线),以免损坏。
- 6、拆卸后保险杠左右前后支架时拆掉自攻钉 (J、G)和钣金孔上的闭孔嵌装塑料螺母(K、L)即可。
- 7、拆卸后保险杠下护板左右支架时,拆掉子 母扣  $C(2 \land)$ 。

## 5.2、安装保险杠

按照与拆卸相反的顺序安装

1、首先将闭孔嵌装塑料螺母(K、L)卡入钣金孔, 然后安装后保险杠左右前、后支架,最后打紧 自攻钉(J、G)。

- 2、将后保险杠下护板左右支架通过子母扣 C(左右各1个)卡在钣金上。
- 3、将螺栓 A(4个)卡入后保险杠本体上;
- 4、抬起后保险杠把后围处的四个安装螺栓先对 到车身后围处:
- 5、两侧同时从后向前推动后保险杠的翻边依次 向前,先压紧后保后围处,小支架安装到位后; 依次向前推后保翻边处,直至翻边全部装到后 保支架的卡脚里;用8号套筒将螺母B打紧。
- 6、安装螺栓 E(2个),和保险杠翻边与挡泥板、 后保支架连接处的子母扣 D(2个);
- 7、确保后轮挡泥板在后保险杠的翻边里面,确保 后轮挡泥板在后保险杠的翻边里面,将异形卡 扣F卡入后保,用十字起打紧自攻钉G(共2 个);
- 8、将自攻钉(共2个)通过后保打入后保下护板 左右支架。

## 注意如下事项:

- 1、确认保险杠与后保险杠支架的挂钩和两侧的车身钣金件均可靠结合,并且后雾灯已经安装在后保险杠上。
- 2、安装后保险杠时,先要连接好后雾灯的接插线。
- 3、对于高配置的后保险杠,先安装上倒车雷 达和雾灯,先连接好倒车雷达的接插线。
  - 4、更换损坏的紧固件。



- 5、拆装的时候用力要适当,尽量避免后保险 杠变形;小心不要划伤后保险杠和车身。
- 6、用平口螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带 缠好螺丝刀,以免造成损坏。
  - 7、戴好手套,保护好您的双手
- 8、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。