## 3.3 右前门线束




图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束			
02	U04C	接右前摄像头			
03	U03	接右外后视镜 (尊贵)			
04	U10	接右前高音扬声 器			
05	U03A	接右外后视镜			
06	U05	接右前门玻璃升 降器开关组			7
07	U01	接车窗防夹电机			
08	U01(A)	接右前门玻璃升降电机(舒适)		1	3
09	U08	接门把手微动开 关	1/10		
10	U06	接右前门锁电机	/-//		
11	U05(A)	接右前窗控开关			
12	U12B	接门控 ECU 接插件 B			
13	U12A	接门控 ECU 接 插件 A			
14	U07	接右前门灯			
15	U02	接右前扬声器			
16	U04	接高清摄像头 (全景)			

