


## 4.1. 右后门线束











图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	<b>Chinese</b> 接地板线束	English		
02	W01-1	接右后门玻璃升降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			1
05	W04-1	接右后门锁电机			
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	,0
07	W05	接右后门灯		•	
08	W02	接右后门低音扬 声器	11/1		
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机			



## 4.2. 右后门线束











图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	接地板线束	Linguish		
02	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			1
05	W04-1	接右后门锁电机		(	<b>V</b> ,
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	,
07	W05	接右后门灯		•	
08	W02	接右后门低音扬 声器	11/1		
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机	7		



## 4.3、右后门线束










图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	接地板线束	2		
02	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			
05	W04-1	接右后门锁电机			<b>W</b> ,
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	,
07	W05	接右后门灯		•	
08	W02	接右后门低音扬 声器	. N		
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机	7		