

线束布置图 4.3				
序号	内容	序号	内容	
U03	接右前门电动后视镜	U09	接右门内板灯	
U04	接右前门高频扬声器	U10	接右前门低音扬声器	
U05	接右前门玻璃升降器电机	UJ01	接仪表板线束	
U06	接右前门玻璃升降器开关	UJ02	接仪表板线束	
U07	接右前门门锁电机	UJ08	接右前门磁卡探测小线	

●线束布置图 4.4

——左后门线束





线束布置图 4.4				
序号	内容	序号	内容	
V01	接左后门门锁电机	V04	接左后门玻璃升降器开关	
V02	接左后门玻璃升降电机	VJ05	接地板线束	