

## 5. 右前门线束





序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	Rem
01	UJG08	接仪表线束	zagasa		
02	UJG09	接仪表线束			
03	U01-1	接右前玻璃升 降器电机			
04	U02(A)	接右前门中音扬 声器			
05	U02(B)	接右前门高音扬 声器			Oh
06	U04-1	接右前摄像头			
07	U05	接右前门玻璃升 降器开关		- (	•
08	U06	接右前门门锁电机			
09	U07	接右前门灯	10		
10	U08	接右前车外磁卡 探测天线及开关			
11	U03	接右前门外后视 镜			