

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
01	He02	接阳光传感器			
02	He01	接光照强度传感 器			
03	He03	接中置扬声器			
04	HeJ01	接仪表板线束			

