


## 3.16 蓄电池负极线束










图 5.9.18					
序号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese 英文		数 量 Qt y	备注 Rem
01	Eb01	接蓄电池负极			
02	Eb02	接车身			

