


## 左地板线束





左地板线束						
序号	零件编号	名 称 Description		数	<b>L</b>	
No.	Part No.	中 文	英 文	量 Qty	备注 Rem	
		Chinese	English	Qiy		
K2E	6098.3563	接配电盒E口				
K2F	6098.3565	接配电盒F口				
K2H	6098.3602	接配电盒H口				
K2G	6098.1377	接配电盒G口				
KJ01	BYDJ7241.1.0.11 总成	接仪表板线束Ⅰ				
KJ02	6098.4590	接仪表板线束I				
KJ04	HD2.5M	接仪表板线束I				
KJ05	6098.0249	接左后门线束				
KJ06	BYDJ7241.1.0.11 总成	接右地板线束				
KJ07	174929.7	接右地板线束				
KJ08	3TS04FW	接左前座椅线束				
KJ09	60201704	接左侧气囊				
KJ10	3TK16MW	接后背门线束				

左地板线束						
序号	零件编号	名 称 Description		数 量		
No.	Part No.	中文			备注 Rem	
		Chinese	English	Qty		
KJ11	HD2.5M	接后背门线束				
KJ12	TK08MW	接后保险杠线束				
KJ13	TK20FW	接右地板线束				
KJ15	282365.1	接安全带未系提醒				
K15		搭铁				
K16	6520.0564	接左前门灯开关				
K17	174352.2	接左前侧碰撞传 感器				
K18	1612120.1	接左侧碰撞预紧 器				
K19	1318747.1	接倒车雷达 ECU				
K20		接 USB&AUX 接 口				
K22		搭铁				
K24	6520.0564	接左后门灯开关				
K25	174352.2	接左后碰撞传感		1		



	нн		
	<del>25.</del>		
	拍击		

左地板线束						
序号	零件编号	名 称 Description		数	A- 33. —	
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	ー 量 Qty	备注 Rem	
K26		搭铁		1		
K27	6189.1161	接后部磁卡探测 天线		4		
K28	DJ70212.6.3.21	接车载备用电源		2		
K29		搭铁				
K30	IL.AG5.10S.S3C	接数字功放				
K31	7283.1261	接数字功放				
K32	4F1030.000	接数字功放				
K33	1612120.1	接左侧气帘				
K34	1318774.1	接 Keyless 高频接 收器				
K35	175442.1	接 KeylessECU				
K36	174515.1	接 KeylessECU				

左地板线束					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem
K37	DJ70216Y.2.2.21	接加油口盖执行器	-		
K38	DJ7043.2.21	接左后组合灯			
KJ39	MX10.4PC.SH	接右地板线束		1	
KJ40	60301104	接右地板线束		1	
K39	7283.1120	接数字功放		4	
K40		搭铁		2	
K41		搭铁			
K43	0440601	接油泵电机			
K44	7282.7424	接左后轮速传感器			
KJ45	3TK16FW	接仪表板线束I			
K46		搭铁			
KJ47		接仪表板线束			