



11、仪表线束 II





11.1 接插件引脚图





11.2 接插件明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description			
		中 文	<u> 英</u> 文	── 数量 Qty	备注 Rem
		Chinese	English		
01	Gb02	接左 A 柱高音扬声器			
02	Gb05	接副驾吹面通道传感器			
03	Gb03	接右 A 柱高音扬声器			
04	Gb04	接主驾吹面通道传感器			
05	Gb01	接仪表板中扬声器			
06	GaJG01	接仪表 I			