
## 电路图

## F3/F3R 轿车维修手册


# 14.2、电源、组合开关、雨刮(无钥匙)



#### 电路图

#### F3/F3R 轿车维修手册

# 15.1、电源、门锁控制(F3)





#### 电路图

### F3/F3R 轿车维修手册

# 15.2、电源、门锁控制(F3-R)

