
## 二、驾驶室



●电器件位置分布图 2 (驾驶室—仪表台、地板)

## 比亚迪汽车

## 5AEV 轿车维修手册

1-仪表板配电盒

2- SRS

3-空调 ECU

4-网关

5- I-KEY ECU

6-高频接收模块