



2、右前门线束



2020/9/4 PDF.js viewer



HCE 电路图册



2020/9/4 PDF.js viewer



HCE 电路图册

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		₩ = 0	A No D
		中 文 Chinese	英 文 English	数量 Qty	备注 Rem
01	UJG01	接仪表线束			
02	U04	接右前摄像头(低配)			
03	U03	接右前外后视镜			
04	U02(B)	接右前门高音扬声器			
05	U15(C)	接右前门板氛围灯C			
06	U05	接右前玻璃升降器开关			
07	U15(A)	接右前门板氛围灯A			
08	U12(A)-1	接右前门门把手控制模块			
09	U06	接右前门门锁电机			
10	U01	接右前车窗电机			
11	U07	接右前门灯			
12	U02(A)	接右前门低音扬声器			
13	U15(B)	接右前门板氛围灯 B			
14	U12(A)	接右前门控 ECU(A)			
15	U12(B)	接右前门控 ECU(B)			