
第三节 整车线束图

## 1 、左前门线束 A





序 号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	备注 Rem
No.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	奋往 Kem
01	TJG01	接仪表线束			
02	TJG02	接仪表线束			
03	T02(A)	接左前门中音 扬声器			
04	T12	接左前门控 ECU			
05	T01	接左前门玻璃升 降器电机			
06	T02(B)	接左前门高音扬 声器			
07	T04	接左侧视摄像头			
08	T17	接记忆开关			
09	T20	接主驾座椅调节 开关			
10	T05(B)	接左前玻璃升降 器开关 B 口			
11	T05(A)	接左前玻璃升降 器开关 A 口			
12	T07	接左前门灯			
13	T18	接防盗指示灯			
14	Т06	接左前门门锁电机			
15	T08	接左前车外磁卡 探测天线及开关			