

室内灯系统 组合仪表 GO1(A)-21 PIN1/SP701 4 P01(B) 5 P01(B) 后右阅读灯开关信号 后左阅读灯接收前室内灯控制信号 后室内灯(无天窗) 前室内灯(无天窗)

室内灯系统



