

12、BSG 控制器外壳搭铁线束



12.1 接插件引脚图



12.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	Fs02	接电机控制器外 壳搭铁			
02	Fs01	接车身搭铁			