**BCM** 左后组合灯-4/K17-1 右后组合灯-4/K18-1 左中尾灯-2/YK19-1(A) 左后组合灯-2/K17-1 右中尾灯-2/YK19-1(B) 右后组合灯-2/K18-1 右后视镜-8/U03 组合仪表-22/G01(A) 左后视镜-8/T03 组合仪表-33/G01(A) 防盗警示灯-1/T18 右外后视镜-2/003 左外后视镜-2/T03 左行李箱灯-2/K22(A) 驾驶辅助开关-9/G14 PIN1/SP123 2/YK19-1(A) 2/YK19-1(B) 22/G01(A) 10/GJK02 R/B 0.35 L/R 0.35 ! DECU L/R 0.35 ! DECU YJK01 YJK02 KJY02 KJY01 26 TJG01 26 GJT01 UJG01 GJU01 KJG01 10 GK01 R/G 0.35 ALL M/L 0.35 ALL Y/G 0.35 ALL L/R 0.35 ! DECU R/L 0.35 21 K26 23 K2G 8 G2K 4 G2H 左后转向灯驱动 右后转向灯辊动 右侧转向灯 左侧转向灯 防盗指示灯驱动 外后视镜照脚灯 左右制动灯高亮驱动 行李箱灯驱动 杂物箱灯 小灯/后小灯 后排在安全带开关信号 电源模块地 背光输入电 前位置灯 左前门灯 右前门灯 后门灯驱动 21 G2E 10 G2H 9 G2H 2 G64 5 C2H 11 G2H 4 G2J 6 G2H 7 C2H 8 664 R/G 0.35 L/G 0.35 ! DECU L/W 0.35 ! DECU L/G 0.35 RSBR L/Y 0.35 R/Y 0.35 R/Y0.35 ALL 28 GJB01 28 BJG01 0.5 0.5 ALL R/Y 0.35 ALL KJY02 YJK02 R/Y 0.35 ALL Eg02 Eg03 PIN1/SP170 PIN1/SP113 PIN1/SP152 5/YJYo01 PIN1/SP615 PIN1/SP511 30/GJT01 30/GJU01 14/GJK01 1/G45(A) 4/GJK02 背光+ 左后组合灯-1/K17-1 左中尾灯-1/YK19-1(A) 左后牌照灯-1/YoK21(A) 左/中/右氛围灯-2/G72(A/B/C) 左前组合灯-7/B05 左前门灯-2/T07 右前门灯-2/007 左后门灯-2/V05 杂物箱灯开关-1/G45(A) 后排中右侧安全带带扣-2/K68(B) 在后组合灯-1/K18-1 右中尾灯-1/YK19-1(B) 右后牌照灯-1/YoK21(B) 主/劉駕照脚灯-2/G38(A/B) 右前组合灯-7/B06 在后门灯-2/W05

10

左后组合灯-3/K17-1 右后组合灯-3/K18-1 直流充电口盖照明灯 左后中尾灯-4/YK19-1(A) 交流充电口盖执行器 交流充电口盖照明灯 直流充电口盖执行器 高位制动灯-2/YK20 左后中尾灯-3/YK19-1(A) K1/7 右后中尾灯-4/YK19-1(B) 駐车輔助系統-24/K14 后雾灯-1/RK41 防炫目内后视镜-3/P02 -2/KB50(A) -2/KB50(B) -2/KB49(B) -2/KB49(A) IG3 12/GJK01 PIN1/SP115 7/GJK03 5/GJK04 24/K14 PINI/SP114 6/GJK03 4 9/GJK03 右后中尾灯-3/YK19-1(B) 继电器 13/KJY02 F2/42 [ 17 B1D 模块常电1 10A Y.K01 KJY01 0.35 0.35 7 G2E R/W 0.35 MRCL R/W 0.35 ALL BJG07 PIN1/\$P1935 PIN1/\$P1935 Y/G 0.35 ALL GJB07 KJG01 GJK01 0.35 0.35 0.35 SP7906 1 G2H 1 G2J 12 K2G 11 G2K 14 664 IG3继电器控制 后雾灯驱动 制劲灯驱动 直流充电口盖闭锁 小BCN蓄电池电源1 小BCM蓄电池电源2 倒率灯现动 交流充电口盖闭锁 交流充电口盖照明灯控制 直流充电口照明灯 **BCM** 转向灯使能信号 迎宾灯递电器控制 迎宾灯熄灭信号 迎宾灯配置信号2 迎宾灯配置信号1 室内灯总开关开信号 室内灯总开关关信号 右盲区监测指示灯 左盲区监测指示灯 8 V G2H 15 G64 24 G2K 23 G64 20 G2K 1 664 18 G64 16 G64 L/R 0.35 MR(CL L/R0.35 MRCL L/R 0.35 MRCL GJK01 KJG01 0.35 0.35 ALL 26 GJB01 26 BJG01 E0\$RM E0\$RM L/R 0.35 ALL SP2059 KJY02 L/R 0.35 YJK02 2/B75(A) PIN1/SP135 10/GJB01 11/GJB01 2/B75(B) PIN1/3P178 1/GJB02 2/GJP01 3/GJP01 Eg04 29/GJU01 29/GJT01 左前组合灯-6/B05 左后视镜模块-7/T03 左前转向灯-2/B75(A) 右前转向灯-2/B75(B) 左后中尾灯-6/YK19-1(A) 左后组合灯-6/K17-1 前舱配电盒-25/B1C 左前组合灯-8/B05 前室内灯-14/P01(A) 前室内灯-24/P01(A) 左后视镜模块-7/003 右后中尾灯-6/YK19-1(B) 右后组合灯-6/K18-1 右前组合灯-6/B06 右前组合灯-8/B06





