

18. 1.主电机控制器外壳搭铁

MMM. COLLO












图					
序号	零件编号	名 称 §件编号 Description		数 数 量	夕分 D
序号 No.	Part No.	中文	英 文	里 Qty	备注 Rem
		Chinese	English	Qıy	
01	E01	接电控			
02	E02	接车身			
	•				