

高压电器 结构图册



目录

图 8.1 漏电传感器	
图 8. 2 动力电池管理控制器	
图 8.3 动力电池包总成	
图 8. 3. 1 动力电池包内部部件	
图 8. 3. 2 动力电池模组	
图 8. 4 维修开关	
图 8. 5 高压配电箱总成	
图 8. 6 车载充电器总成	
图 8. 7 交流充电口总成	
图 8. 8 交流充电口连接装置总成	
图 8. 9 交流充电枪总成	
图 8.10 空调配电盒总成	
鸟 0.1V 全桐能电量芯以	12
图 8. 11 高压电缆总成	13
图 8.12 驱动电机控制器与 DC 总成(110KW)	15
图 8. 13 P 档电机控制器	17
图 8. 14 档位控制器	18
图 8. 15 档位控制器安装支架	19



图 8.1 漏电传感器




	图 8.1 漏电传感器						
序号	零件编号				备注		
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty	Rem		
1	НА-2152040	漏电传感器总成	CREEPAGE SENSOR ASSEMBLY	1			



图 8.2 动力电池管理控制器




	图 8.2 动力电池管理控制器						
序号 No.	零件编号 Part No.			数量 Qty	备注 Rem		
1	HA-2152400	动力电池管理控制 器	POWER BATTERY MANAGEMENT CONTROLLER	1			



图 8.3 动力电池包总成




	图 8.3 动力电池包总成					
序号 No.				数 量 Qty	备注 Rem	
1	HA-2101010	动力电池包总成	BATTERY PACK	1		



图 8.3.1 动力电池包内部部件




	图 8.3.1 动力电池包内部部件						
序号	零件编号	名 Desc	称 ription	数量	备注		
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	Rem		
1	HA-2101513	电池包后护板	BATTERY PACK BACK SHELL	1			
2	HA-2152620	动力电池采样线II	BATTERY INFORMATION WIRING II	1			
3	HA-2101460	电池包安装支架VI	BATTERY PLANK VI	1			
4	HA-2101511	电池包上护板	BATTERY PACK TOP SHELL	1			
5	HA-2101100	动力电池模组	BATTERY MODULES	10			
6	HA-2101512	电池包前护板	BATTERY PACK FRONT SHELL	1			
7	HA-2101300	动力电池支架	BATTERY PLANK	1			
8	HA-2152500	电池信息采集器	BATTERY INFORMATION COLLECTOR	10			
9	HA-2152610	动力电池采样线 I	BATTERY INFORMATION WIRING I	1			
10	HA-2101470	电池包安装支架VII	BATTERY PLANK VII	1			
	HA-2101230	动力电池串联线III	BATTERY MODULE JOIN WIRING III	2			
11	HA-2101210	动力电池串联线 I	BATTERY MODULE JOIN WIRING I	2	11 号 对面 位置		



图 8.3.2 动力电池模组




	图 8. 3. 2 动力电池模组								
序号	零件编号	名 Desci	称 ription	数	备注				
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem				
1	на-2101110	动力电池模组I	BATTERY MODULE I	3	1、3、5; 3 可 以替换5,5 不 能替换3				
2	HA-2101120	动力电池模组II	BATTERY MODULE II	2					
3	HA-2101150	动力电池模组V	BATTERY MODULEV	2					
4	HA-2101130	动力电池模组III	BATTERY MODULEIII	2					
5	HA-2101140	动力电池模组IV	BATTERY MODULESIV	1					

备注: 每个模组上都贴有编号,左下角为 1#模组,一次往右,U 型回到上层模组,左上角为 10#模组;模组装配对应编号的采集器,采集器不能互换。



图 8.4 维修开关




	图 8.4 维修开关						
序号 No.	零件编号 Part No.	名 Descr 中文 Chinese	称 ription 英文 English	数量 Qty	备注 Rem		
1	НА-2102010	维修开关总成	Maintaining Swtich ASSEMBLY	1			



图 8.5 高压配电箱总成




	图 8.5 高压配电箱总成						
序号	零件编号	名 Descri	称 iption	数量	备注 Rem		
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	金件 Kem		
1	HA-2155020	高压配电箱总成	HIGH VOLTAGE DISTRIBUTOR ASSY.	1			
2	Q1800816T1F3	六角法兰面承面带 齿螺栓	Hex- bolt W/T flange	4			



图 8.6 车载充电器总成




	图 8.6 车载充电器总成							
序	零件编号	名 Descri	Description 数		夕》)			
号 No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem			
1	HA-2107010	车载充电器总成	ON-BOARD CHARGER ASSEMBLY	1				
2	Q1800612T1F3	六角法兰面承面带 齿螺栓	Hex- bolt W/T flange	3				
3	Q32006T2F3C	六角法兰面螺母	Hex-nut W/T flange	1				



图 8.7 交流充电口总成




	图 8.7 交流充电口总成						
	零件编号	名 Descri	称 iption	数量	备注 Rem		
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	重 Qty	合社 Kem		
1	HA-2105800G	交流充电口总成	AC CHARGING SOCKET ASSY.	1			
2	Q1800620T1F31	六角法兰面承面带 齿螺栓	Hex- bolt W/T flange	4			



图 8.8 交流充电口连接装置总成




图 8.8 交流充电连接装置总成						
序 号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem	
1	e6B-2105440	交流充电连接装置	ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT	1		



图 8.9 交流充电枪总成




	图 8.9 交流充电枪总成					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description 中文英文 Chinese English		数 量 Qty	备注 Rem	
1	e6B-2105390	交流充电枪总成	AC CHARGE CONNECTOR ASSY	1		



图 8.10 空调配电盒总成




图 8.10 空调配电盒总成								
序号	零件编号	名 Descr	名 称 Description		备注 Rem			
号 No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	番在 Kem			
1	HA-2155050	空调配电盒总成	AIR-CONDITION CONTRIBUTOR ASSY	1	旗舰/尊贵			
2	Q32006T2F3C	六角法兰面螺母	Hex-nut W/T flange	2	旗舰/尊贵			

图 8.11 高压电缆总成






图 8.11.1 高压电缆总成						
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文			备 注 Rem	
NO.		Chinese	English	Qty	кеш	
1	HA-2105100	驱动电机控制器直流 母线 PTC 小线总成	HIGE VOLTAGE CABLE AND AC PTC HIGE VOLTAGE CABLE ASSY.	1		
2	HA-2105920	电池包负极线	POWER BATTERY CATHODE HIGH VOLTAGE CABLE	1		
3	HA-2105910	电池包正极线	POWER BATTERY ANODE HIGH VOLTAGE CABLE	1		
4	HA-2105360	车载充电器小线	ON-BOARD CHARGER HIGH VOLTAGE CABLE	1		
5	HA-4015935	高压线前侧围护板底 壳	SHIELD BODY OF CABLE, FRONT SIDE WALL	1		
6	HA-4015925	高压线前侧围护板面 壳	SHIELD LID OF CABLE, FRONT SIDE WALL	1		
7	HA-4015934	高压线前围护板底壳	SHIELD BODY OF CABLE, FRONT DASH PANEL	1		
8	HA-4015924	高压线前围护板面壳	SHIELD LID OF CABLE, FRONT DASH PANEL	1		
9	HA-4015923	高压线前副车架护板 面壳	SHIELD LIDE OF CABLE, FRONT AUXILIARY FRAME ASSY.	1		
10	HA-4015933	高压线前副车架护板 底壳	SHIELD BODY OF CABLE, FRONT AUXILIARY FRAME ASSY.	1		
11	HA-4015927	高压线前地板护板面 壳	SHIELD LIDE OF CABLE, FRONT FLOOR PANEL	1		
12	HA-4015937	高压线前地板护板底 壳	SHIELD BODY OF CABLE, FRONT FLOOR PANEL	1		
13	HA-4015926	高压线后地板护板面 壳	SHIELD LIDE OF CABLE, REAR FLOOR PANEL	1		

	图 8.11.2 高压电缆总成						
序号	零件编号		名 称 scription	数 量	备注		
No.	Part No.	中文	英文	里 Qty	7生 Rem		
		Chinese	English				
14	HA-4015936	高压线后地板护板底 壳	SHIELD BODY OF CABLE, REAR FLOOR PANEL	1			
15	HA-4015922	高压线过中地板护板 面壳	SHIELD LIDE OF CABLE, CENTER FLOOR PANEL	1			
16	HA-4015932	高压线过中地板护板 底壳	SHIELD BODY OF CABLE, CENTER FLOOR PANEL	1			
17	HA-4015931	高压线后座椅护板底 壳	SHIELD BODY OF CABLE, REAR SEAT ASSY.	1			
18	HA-4015921	高压线后座椅护板面 壳	SHIELD LIDE OF CABLE, REAR SEAT ASSY.	1			
19	HA-4015962	高压线座椅靠背护板 面壳	SHIELD LIDE OF CABLE, REAR SEAT BACKREST	1			
20	НА-4015972	高压线座椅靠背护板 底壳	SHIELD BODY OF CABLE, REAR SEAT BACKREST	1			
21	HA-4015952	过中地板护板支架	BRACKET OF SHIELD, CENTER FLOOR PANEL	1			
22	НА-4015951	后侧围支架	REAR SIDE WALL BRACKET	1			
23	НА-4015938	高压线后舱过孔护板	SHIELD BODY OF CABLE, REAR LUGGAGE COMPARTMENT	1			
24	Q32006T2F3	六角法兰面螺母	Hex- nut W/T flange	30			
25	Q1800616T1F3	六角法兰面承面带齿 螺栓	Hex- bolt W/T flange	3			
26	Q1400820TF3	六角头螺栓和平垫圈 组合件	HEX-BOLT&FLAT WASHER KIT	1			



图 8.12 驱动电机控制器与 DC 总成(110kw)




	图 8.12 驱动电机控制器与 DC 总成(110kw)								
序号	零件编号	名 称 Description			备注				
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	Rem				
1	HA-2142050	驱动电机控制器与 DC 总成(110kw)	TRACTION MOTOR CONTROLLER AND DC-DC TRANSFORMER ASSEMBLY	1					
2	Q1800830T1F3	六角法兰面螺栓	Hex- bolt W/T flange	4					

图 8.13 P 档电机控制器




图 8.13 P 档电机控制器							
序号	零件编号	名 称 零件编号 Description		数量	备注 Rem		
No.	Part No.	中 文	英文	里 Qty	金社 Kem		
110.		Chinese	English				
1	HA-2108030	P 档电机控制器	P SHIFTER MOTOR CONTROLLER	1			
2	Q1800612T1F3	六角法兰面承面带 齿螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	3			



图 8.14 档位控制器




	图 8.14 档位控制器							
序 零件编号		名 Descri	名 称 Description		夕 〉十 D			
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem			
1	HA-1703020	档位控制器总成	SHIFTER CONTROLLER	1				
2	Q1840510T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	2				



图 8.15 档位控制器安装支架




	图 8.15 档位控制器安装支架								
序号	零件编号	名 Descri	称 iption	数量	Ø >→ n				
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	备注 Rem				
1	НА-1703201	档位控制器安装支 架	SHIFTER CONTROLLER SUPPORT	1					
2	Q1840816T1F3	六角法兰面螺栓	HEX-BOLT W/T FLANGE	4					
3	Q33006	背焊方螺母		2					