
第十七章 车身附件系统

第一节 前风窗组件

1.1 拆卸


1.1.1 前雨刮总成图如下



e1 轿车维修手册

1.1.1.1 拆卸前雨刮摇臂护盖


用一个在刀口包有保护胶带的起子(如图所示), 拆卸前雨刮摇臂护盖。



1.1.1.2 拆卸前雨刮摇臂


运行前雨刮, 使其停留在雨刮电机自动回位的位 置。卸掉螺母和前雨刮主臂,拆开辅助摇臂和前雨刮电 机及支架总成的啮合。

注意: 在拆卸的时候不要把辅助摇臂弄弯变形。




1.1.1.3 拆卸发动机罩密封条

先拆掉8个发动机罩密封条卡扣,然后移去发动机 罩密封条。




1.1.1.4 拆卸前风窗左通风盖板

卸掉通风盖板固定子母扣,脱开9个卡爪,然后移 除前通风盖板左盖板,将洗涤软管从其上分离。



1.1.1.5 拆卸前风窗右通风盖板

卸掉通风盖板固定子母扣, 脱开8个卡爪, 然后移 除通风盖板右盖板将洗涤软管从其上分离。




1.1.1.6 拆卸前雨刮电机和支架总成

卸掉两个组合螺栓。拔开接插件然后移除前雨刮电 机和支架总成。



要损伤风窗玻璃的表面。

e1 轿车维修手册




1.1.1.7 拆卸前雨刮刮片

握住前雨刮臂和刮片总成稍微抬起,按下锁扣然后移除刮片。

注意: 从前雨刮臂和刮片总成上拆卸刮片的时候不

1.1.2 拆卸前风挡玻璃



- 1.1.2.1如图所示在前风挡玻璃的外表面周边贴上 保护胶条。
 - 1.1.2.2如图所示从车内将钢丝插入到车体和前风

挡玻璃之间。


1.1.2.3 将钢丝的两端绑到可手工操作的东西上, 比如木块。

e1 轿车维修手册

注意:

在拆卸风挡玻璃的过程中不要损伤车辆表面的漆 层和一些内外饰件。


在拆卸前风挡玻璃时,为了保护仪表板上部,在钢 丝和仪表板上部之间垫一块塑料垫。



1.1.2.4 如图示标记的位置在风挡玻璃和车身上作好装配标记。

提示: 当风挡玻璃需要再次使用时才需要作装配标记。

1.1.2.5沿着前风挡玻璃的外周拉动钢丝切断粘接剂。




1.1.2.6 脱离两个前风挡玻璃卡钉。

1.1.2.7 用橡胶吸盘卸下前风挡玻璃。

注意: 在拆卸前风挡玻璃的时候尽可能多地留些粘接剂在车身上。


1.1.3 拆卸内后视镜总成 如图所示拆卸内后视镜总成



1.2 安装调整

安装顺序和拆卸顺序相反,同时需要注意以下问题:

1.2.1 清洁前风挡玻璃




使用腻子刮铲刮掉损坏的前风挡玻璃卡钉,前风挡玻璃挡胶密封条和风挡玻璃上的粘合剂。

用汽油清洗风挡玻璃的表面四周。

注意:清洁完风挡玻璃后不要再去接触玻璃表面。即使是全新的风挡玻璃也要用汽油清洗。

1.2.2 清洁车身



1.2.2.1 清洁平整车身上与玻璃的接触表面 用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂,



e1 轿车维修手册

确保车身表面符合要求。


注意: 小心不要破坏车身及表面的油漆。


提示: 在符合要求的前提下尽可能多地留些粘接剂 在车身上。

1.2.2.2 用浸过清洁剂的抹布或布条清洁车身上和玻璃的接触面。

提示: 即使所有的粘接剂都被剔除了也要用清洁剂 清洗车身。

1.2.3 安装前风挡玻璃卡钉





1.2.3.1 在安装风挡玻璃卡钉的位置涂上底涂。

注意: 让底涂干燥 20 分钟以上, 去掉多余的底涂, 不要涂太多。

1.2.3.2 如图示位置把两个新的风挡玻璃卡钉安装到风挡玻璃上。

区域	尺寸
A	40 mm
В	14 mm

1.2.4 安装前风挡玻璃挡胶密封条

把风挡玻璃卡钉安装到风挡玻璃上。

1.2.4.1在安装前风挡玻璃挡胶密封条的位置涂上 底涂。

注意: 让底涂干燥 20 分钟以上, 去掉多余的底涂, 不要涂太多。

1.2.4.2 安装3条前风挡玻璃挡胶密封条。

沿前风挡玻璃的上、左、右边缘贴上挡胶条,下边缘沿一排小孔向上偏移 8mm 粘贴,然后安装前风挡玻璃卡钉。

区域	尺寸
a	40 mm
b	31.5 mm

1.2.5 安装前风挡玻璃


1.2.5.1 确定前风挡玻璃的安装位置。

用两个吸盘吸住玻璃,将前风挡玻璃调整到正确的 安装位置。


检查整个前风挡玻璃挡胶密封条的接触面是否完 全接触良好,在前风挡玻璃和车身上做好装配标记。

注意: 检查前风挡玻璃卡钉是否准确地卡到车身上。

提示: 当使用旧的风挡玻璃时, 检查确认装配位置。 用吸盘卸下前风挡玻璃。



| : 底涂



□:底涂

1.2.5.2 用新刷子把底涂直接涂到车身边缘上。


注意: 让底涂干燥 20 分钟以上,不要把底涂涂到 粘接剂上面,去掉多余的底涂,不要涂太多。

1.2.5.3 用一个新的刷子或者海绵物把底涂涂在前 风挡玻璃边缘和接触面上。

注意: 让底涂干燥 20 分钟以上, 去掉多余的底涂, 不要涂太多。

提示:如果底涂涂到任何规定的区域以外,在底涂 未干时用购买的抹布或布条底涂擦掉。

1.2.5.4 涂粘接剂



将碰到粘接剂的管口切成图示所示的形状。

提示: 切开管口后将所有的粘接剂在下表规定的时间内使用:

1 41 4 10-07 14 -	
温度	温度
35° C (95° F)	15 分钟
20° C (68° F)	1 小时 40 分钟
5° C (41° F)	8 小时
如图所示涂粘接剂	۰
区域	尺寸
a	8 mm
ь	12 mm
С	13 mm
d	10.3 mm
е	27.5 mm
le W lik	- L

1.2.5.5 把前风挡玻璃安装到车身上。