

## 3.5 仪表板线束(豪华)






图					
1 / 4	号 零件编号	名 称 Description		数 — 量	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	THAT Keili
01	G82	仪表配电盒 I	2. Ignor		
02	G65	后雾灯开关			
03	G74	接闪光继电器			
04	GJP01	接顶棚线束			
05	Eg01	搭铁			
06	G51	驾驶员意图开关			
07	G36	接前大灯调节开 关			
08	G01	接组合仪表			
09	G37	1#开关组			
10	Eg03	接 3#搭铁			
11	G08(C)	3#短接器			
12	G08(B)	接转接头I			
13	G08(A)	接转接头I			
14	GJB03	接前舱 BJG03			
15	GJB01	接前舱			
16	GJB02	接前舱			
17	GJK03	接地板线束			
18	GJK01	接地板线束			
19	GJK02	接地板线束			
20	Eg04	接 4#搭铁			
21	G28	接制动灯开关			
22	G03	接诊断接口			

图					
序号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	A SH D
No.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
23	G13	接 DAB			
24	G02(A)	左组合开关			
25	G18	时钟弹簧			
26	G02(B)	右组合开关			
27	G17	接转向轴锁			
23	G13	接 DAB			
24	G02(A)	左组合开关			
28	G14	紧急告警灯开关			
29	G07(A)	CD 机总成 B			
30	G47	自动空调面板			
31	G22	接空调线束			
32	G05	接室内温度传感器			
33	G16	接启动按钮			
34	Eg05	接 5#搭铁			
35	G20	接点烟器			
36	G48(A)	接 USB&AUX 接 口			
37	GJK09	接地板线束 KJG09			
38	GJK05	接地板线束			
39	G21(C)	接自动空调控制 器 C			
40	G21(B)	接自动空调控制 器 B			



图					
序号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.		中 文 Chinese	英 文 English	里 Qty	THAT Kelli
41	G21(A)	接自动空调控制器A	English		
42	G07(C)	CD 机总成 C			
43	G41	接天线馈线电源			
44	Eg06	接 6#搭铁			
45	GJK06	接地板线束 KJG06			
46	GJB06	接 前 舱 线 束 BJG06			
47	GJB04	接前舱线束			
48	GJB05	接前舱线束			
49	Eg07	接 7#搭铁			
50	G11	接 PAB			
51	GJHc01	接光照强度小线 Hc01JG			
52	Eg08	接 8#搭铁			
53	G64(A)	BCM-A			
54	G64(B)	BCM-B			
55	G64(C)	BCM-C			
56	G19	接网关控制器			
57	GJK08	接地板线束			
58	GJK07	接地板线束			
59	G23	接鼓风机总成			
60	G24	接鼓风机调速模 块			

图					
序号	零件编号	名 称 Description		数	友兴·B
No.	Part No.	中文	英文	量 Qty	备注 Rem
		Chinese	English	C-3	
61	G85	2#IG1 电			
62	G84	仪表配电盒 II			
63	G76(A)	接继电器座 1			
64	G76(B)	接继电器座 2			



