

电路图册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等参照比亚迪标准制定。
- ●本手册中的电路维修图配置豪华型、尊贵型、精英型、尊享型、极速版。动力总成包括 487 系列。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下:

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

- ●电路图编码举例
 - 1、电路图中线束接插件编码举例:
 - 1.1、电路图中编码 G2X, G 表示仪表板线束, 2 表示仪表板主配电盒, X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件;
 - 1.2、电路图中编码 MJ02,M 表示右地板线束,J 表示线束间对接接插件,02 表示有地板线束排序代码为 02。
 - 1.2、电路图中编码 B68, B 表示前舱线束,第二位为空表示一般类接插件,68 表示前舱线束排序代码为 68。
 - 2、电路图中保险编码举例:
 - 2.2.1、电路图中编码 F1/15 的保险, F 表示保险, I 表示前舱主配电盒, /表示分隔代码, I5 表示排序代码为 I5 号保险。
 - 2.2.1、电路图中编码 FG/8, F 表示保险, G 表示仪表板线束里外挂独立保险, /表示分隔代码, 8 表示排序代码为 8 号保险。
 - 3、电路图中继电器编码举例:
 - 3.3.1、电路图中编码为 K1-5 的继电器, K 表示外置继电器, 1 表示

前舱主配电盒, -表示分隔代码, 5表示排序代码为 5号继电器。

3.3.2、电路图中编码为 KM-3 的继电器, K 表示外置继电器, M 表示右地板线束, -表示分隔代码, 3 表示排序代码为 3 号继电器





目录

电路图册说明	1 8、高压配电箱103
目录	
第一节 电器件位置分布图	4 10、电池包 105
第二节 继电器、保险丝位置分布图	
一、仪表板配电盒	7 12.1、TCU/电机电源控制模块 (1) 107
二、仪表板配电盒Ⅱ	10 12.2、TCU/电机电源控制模块 (2)
三、前舱配电盒	
四、仪表板线束外挂继电器座	
五、前舱配电盒Ⅱ	
第三节 电器原理图	
1.1 、电源、启动、发电	
1. 2、电源、发电	
2.1、多路集成控制模块 (1)	
2.2、多路集成控制模块 (2)	
2.3、多路集成控制模块 (3)	
2.4、多路集成控制模块 (4)	
3.1、组合仪表(1)	
3.2、组合仪表 (2)	
4.1、EMS 487+6DT35 (1)	93 21.4、继电器控制模块及室外灯光系统 (4)122
4.2、EMS 487+6DT35 (2)	94 22、转向告警灯系统123
4.3 EMS 487+6DT25 (3)	95 23、室内灯光系统124
4.4、EMS 487+6DT35 (4)	96 24、背光灯系统125
4.5 EMS 487+6DT35 (5)	97 25.1、空调系统 (1)126
4.6 EMS 487+6DT35 (6)	98 25.2、空调系统 (2)
5.1、前电机控制器及 DC 总成 (1)	
5.2、前电机控制器及 DC 总成 (2) 1	00 25.4、空调系统 (4)129
6、后电机控制器总成1	
7、车载充电器、交流充电口	
	AV)

8、	103
9、电池管理器	104
10、电池包	105
11、档位控制器	106
12.1、TCU/电机电源控制模块 (1)	107
12.2、TCU/电机电源控制模块 (2)	108
13、电机润滑系统	109
13、R-EPS	110
14、信息站、多功能屏	111
15、新能源车载终端	112
16、无极调速模块	113
17、记忆子网	114
18、诊断系统	115
19.1、SRS (1)	116
19.2、SRS (2)	117
20、制动灯系统	118
21.1、继电器控制模块及室外灯光系统 (1)	119
21.3、继电器控制模块及室外灯光系统(3)	121
21.4、继电器控制模块及室外灯光系统 (4)	122
22、转向告警灯系统	123
23、室内灯光系统	124
24、背光灯系统	125
25.1、空调系统 (1)	126
25.2、空调系统 (2)	127
25.3、空调系统 (3)	128
25.4、空调系统(4)	129
25.5、空调系统 (5)	130

S6DM 电路图册



N: NO 61-0100 10000 100000	
26、倒车雷达系统132	39、天窗控制电机、喇叭报警系统、车载电源149
27、胎压监测系统133	40、点烟器系统、大灯洗涤电机调节系统、加油口盖电机 150
28、ESC	41.1、网关控制器(1)151
29、电子驻车系统	41.2 网关控制器 (2) 152
30、螺旋线圈136	42、组合开关 153
31.1、智能钥匙系统(1)137	43.1、记忆系统(电动座椅、座椅加热、电动管柱)(1)154
31.2、智能钥匙系统(2)138	43.2、记忆系统(电动座椅、座椅加热、电动管柱)(2)155
32、全景天窗	44、电动座椅(不带记忆)156
33.1、室内灯系统 (1)140	45、电动管柱 ECU 157
33.2、室内灯系统 (2)141	46、洗涤、雨刮系统
34、ALS	47、行车记录仪、1#开关组
35、电动外后视镜开关 (带记忆)143	48、3#开关组、模式开关160
36、左前门控 ECU144	49、外置功放
37、右前门控 ECU145	50、DVD 系统
38.1、窗控系统(1)146	51、全景系统
38.2、窗控系统(2)147	52、后排多媒体信息
38.3、窗控系统(3)148	53、熔断器和继电器165

