

目录

1	第一	-节 适用范围和高压安全操作规范	4
	1.1	适用范围	4
	1.2	高压安全操作规范	
_		二节 术语和缩略语	
2			
3	第三	三节 SCEN 高压系统概述	6
	3.1	SCEN 高压系统部件简介	
	3.2	SCEN 高压系统原理框图	
		9节 充电故障排查	
4	第四		
	4.1	充电系统原理框图	
	4.2	充配电三合一硬件结构	
	4.3	充配电三合一低压接插件引脚定义	
	4.4	充电口总成结构	
	4.5	交/直流低压接插件引脚定义	
	4.6	交/直流低压接插件引脚定义更换充配电三合一指导	
	4.7	更换充电口指导	
	4.8	充电故障排查方法	
	4.9	依据诊断故障码排查	
	4.10	排查充电线路的连通性	21
	4.11	充电口的检查	
5	第4	5节 驱动故障排查	3/
J			
	5.1	驱动系统原理框图	
	5.2	电驱动三合一硬件结构	
	5.3	电驱动三合一低压接插件引脚定义	
	5.4	整车控制器硬件结构	
	5.5	整车控制器接插件引脚定义	
	5.6	驱动故障排查方法	
	5.7	依据诊断故障码排查	
	5.8	排查驱动相关线路的连通性	
	5.9	电机零位标定	
	5.10	驱动三合一总成的拆卸	
	5.11	驱动电机控制器的拆卸与维修	错误!未定义书签。
6	第六	· 中 动力电池系统故障排查	48
	6.1	动力电池系统原理框图	//5
	6.2	动力电池包及 BMC 硬件结构	
	6.3	电池包低压接插件引脚定义	
	6.4	BMC 接插件引脚定义	
	6.5	关于动力电池系统故障排查	
_			
1	第七	L节 整车漏电排查	62
	7.1	检测工具	62
	7.2	检测要求	
	7.3	整车高压负载绝缘检测步骤	62
	7.4	电池包绝缘电阻检测步骤	63



SCEN 高压系统故障维修指导

3	第八	节 问题反馈及报文数据采集	64
	,,,,		
	8.1	车辆问题反馈	64
	8.2	报文数据采集	65

