空调系统

目录

组件位置	4
系统框图	7
PM2.5 速测仪	错误!未定义书签。
系统概述	
诊断流程	
故障症状表	
ECU 端子	
车上检查	
车内温度传感器检查	
B2A2013	
B2A2111车外温度传感器检查	
平升温度 [2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
B2A2213	
蒸发器温度传感器检查	
然及前////////////////////////////////////	
B2A2511	
日光照射传感器检查	
日光积初 [7 宏静 恒	
吹面温度传感器检查	
82A5813	
B2A5811	
B2A5A13	
B2A5A11	
吹脚温度传感器检查	
B2A5913	
B2A5911	
B2A5B13	
B2A5B11	32
负离子发生器检查	35
模式电机检查	38
B2A2A14	
B2A2A12	38
B2A2A92	38
副驾冷暖电机检查	41
B2A2C14	41
B2A2C12	41
B2A2C92	41
主驾冷暖电机检查	44
B2A2B14	44
B2A2B12	
B2A2B92	
前鼓风机检查	
B2A3214	
B2A3314	
后排鼓风机检查	51

AC

B2AF614	
B185014	51
高压管路检查	54
B2A4E13	54
B2A4F11	
B2A2F09	
循环电机检查	
B2A4B14	
B2A4B12	
B2A4B92	
空调 CAN 网络检查	
U014687	
低压侧电源检查	62
B2A0717	62
B2A0716	62
前空调面板检查(*1,*2)	64
前空调面板 (*1, *2)	
多媒体控制面板检查(*3,*4,*5,*6,*7)	66
多媒体控制面板 (*3,*4,*5,*6,*7)	66
后空调面板检查 (*3, *4, *5, *6, *7)	
后空调面板	68
绿净系统内部故障检查	70
B110811	
B110913	
B110B07	
B110C09	
B110D09	
B110F09	
绿净系统 CAN 信号故障检查	
B110A02	
绿净系统电源电路检查	
PM2.5 测试仪电源电路检查	
无极风扇检查	75
无极风扇	
制冷功能检查、	
仅制冷功能失效	
电除霜检查	
电除霜失效	83
空调面板拆装 (*1, *2)	87
拆卸	
安装	
空调控制器拆装	
拆卸	
安装	
后空调面板	90
拆卸	90
安装	90
空调箱体拆装	
折卸	
1/1中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ยา

安装日光照射传感器	
拆卸	
安装	
车内温度传感拆装	
拆卸	
安装	
5、接上蓄电池负极后空调箱体拆装	
5、接工量电视贝拉卢工调相	
安装	
PM2.5 检测仪拆装	
PM2.5 速测仪布置在副驾驶杂物箱后面,如下图所示:	
拆卸	
安装	