



## 8. 后保险杠线束







序号	零件编号	名 称 Description		数量	备注
No.	Part No.	中文 Chinese	英 文 English	Qty	Rem
01	RJK05	接地板线束			
02	RK41(A)	接左后雾灯			
03	RK15(C)	接后左角间隙 传感器			
04	RK15(A)	接后左倒车传感器			
05	RK26	接后部车外磁卡 探测天线			
06	RK15(B)	接右后倒车传感 器		0	
07	RK41(B)	接右后雾灯			
08	RK15(D)	接后右角间隙传 感器			