

## 故障症状表

症状	可疑部位	参考页
空调系统所有功能失效	空调控制器电源电路	AC-48
	空调控制器	
	线束或连接器	
制冷系统失效(鼓风机工作正常,电动压缩机不工作)	压力传感器	AC-43、69
	空调控制器	
	线束或连接器	
鼓风机不工作	鼓风机保险	- AC-40
	鼓风机继电器	
	鼓风机	
	调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
鼓风机风速不可调(鼓风机工作正常)	鼓风机调速模块	AC-40
	空调控制器	
	线束或连接器	
出风模式调节不正常	出风模式控制电机	AC-29
	空调控制器	
	线束和连接器	
温度调节不正常	主、副冷暖混合控制电机	AC-32、35
	空调控制器	
	线束和连接器	
内外循环调节失效	循环控制电机	AC-45
	空调控制器	
	线束和连接器	
后除霜失效	后除霜电加热丝保险	AC-72
	后除霜电加热继电器	
	后除霜电加热丝	
	继电器控制模块	
	线束或连接器	
无极风扇	保险	AC-50
	继电器	
	风扇	
	驱动电机控制器	
	线束	
电池冷却系统	保险	- AC-79
	电磁阀	