

BYI	<b>9</b> BYD AUT	O	电路图	F3	3/F3-R 轿车维修手册
	护套型号	零件名称	代号	护套型号	零件名称
17	15305086	接 3 号喷嘴	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
	DJ7023-3.5-20		R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
18	15305086	接 4 号喷嘴	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
	DJ7023-3.5-20	_	R10	0338102	接后风窗加热丝
19	12162188	接怠速控制阀	R11	0338102	接后风窗加热丝
	444046-1		R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
I 11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	R14	DJ7068-2.3-11	接右前门电动后视镜电机
I 12	DJ7031J-2.3-21	接车身控制模块	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
I12*	1318774-1	接车身控制模块	R18	6189-0891	接左后雾灯
I 13	DJ7031J-2. 3-21	接后室内灯	R19	6189-0891	接右后雾灯
J1	DJ7141-2.3-2122	接1号连接器	R20	7282-1022	接左后扬声器
J2	DJ7141-2.3-2122	接2号连接器	R21	7282-1022	接右后扬声器
J3	DJ7141-2.3-2122	接3号连接器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
K1	12052644	接爆震传感器	R23*	DJ7082A-3.5-21	接卡带+收音机
	DJ7031-3.5-1		R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
L1	7283-8123	接左牌照灯	R24*	DJ7082-3.5-20	接卡带+收音机
L2	7283-8123	接右牌照灯	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
L3	7282-1010	接行李舱灯开关	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
L4	7283-8123	接后行李箱灯	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
M1	044210	接前室内灯	S2	DJ4341 ( φ8.5)	接启动机端
M2	6240-1120	接天窗电机	S3	0338102	接启动机
M3	DJ7021A-2.8-21	接内后视镜	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
M4	DJ7022-6. 3-21	接电动座椅	S5	DJ7031A-2. 2-11	接车速投影仪
N1	PB625-02027	接倒车灯开关	S7	0438503	接制动灯开关
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	T1	12065287	接节气门位置传感器
N5	0446203	接 GPS 主机		DJ7031-3.5-21	
N6	7283-5846	接 GPS 主机	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
P3	6520-0564	接驻车开关	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	T6	DJ7021-2.2-11	接右前门高音扬声器
P6	1300-3111	接左后门玻璃升降器开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
P7	1300-3111	接右后门玻璃升降器开关	T12	0338403	接启动机继电器
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	T13	0338403	接小灯继电器
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机	T14	0338403	接前雾灯继电器
P10	DJ7061-2.3-2120	接右前门玻璃升降器电机	T15	0436001	接警报器
P11	DJ7061-2.3-2120	接左后门玻璃升降器电机	U1	7283-1027	接未锁警告开关
P12	DJ7061-2.3-2120	接右后门玻璃升降器电机	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
P13	1612120	接左预紧器(FL-PSB)	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
P14	1612120	接右预紧器(FR-PSB)	W1	M23334	接洗涤液电机
R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇			

## 第五节 电气说明

- ●本系列包括 F3 经济、舒适、尊贵、旗舰, F3-R 休闲、活力、时尚配置车型
- ●本系列适用于 DELPHI -MT20U、DELPHI -MT20U2 和联电 M7 电喷系统

## 第六节 检修电路图