

电路图册

12、蓄电池负极搭铁线束





电路	图册	
----	----	--

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	Ea01	接蓄电池负极搭 铁			
02	Ea02	接车身搭铁			