

## 第一节 模块位置分布图



- 1-左前车窗控制器
- 2-仪表配电盒
- 3-仪表控制器
- 4-变速箱控制单元
- 5-转向盘开关
- 6-PAD 显示屏总成
- 7-影像集成模块
- 8-SRS 控制单元
- 9-中控台开关组
- 10-智能语音模块 11-网关控制

●电器件位置分布图1(驾驶室-仪表台、地板)



●电器件位置分布图·2(顶棚) 1-内后视镜 2-前室内灯





- 1 一智能钥匙系统控制器
- 2 一胎压监测控制模块
- 3 一驻车辅助系统模块
- 4 一集成式电子驻车控制器