39、驻车辅助 ECU


驻车辅助模块ECU
BCM
G2J-19
IG1电
F2/33
模块IG1
10A
G31
蜂鸣器
蜂鸣器电源
蜂鸣器地
倒车雷达有效
桥连网
CAN-H
桥连网
CAN-L
电源IG1
后左倒车传感器
后左侧向障传感器
后右侧向障传感器
后右倒车传感器
前左侧向障传感器
前右侧向障传感器