



线束布置图 4.5			
序号	内容	序号	内容
W01	接右后门门锁电机	WO4	接右后门玻璃升降器开关
W02	接右后门玻璃升降电机	WJ05	接仪表板线束