系统框图 驾驶员安全气囊 左前碰撞传感器 (DAB) 副驾驶安全气囊 右前碰撞传感器 (PAB) RS SRS 左侧碰撞传感器 左侧帘式安全气囊 **ECU** 右侧帘式安全气囊 右侧碰撞传感器 左前座椅侧安全气囊 左后侧碰撞传感器 右前座椅侧安全气囊 右后侧碰撞传感器 左前安全带预紧器 右前安全带预紧器 碰撞解锁信号 组合 **BCM** 仪表

