


## 3.2 右前门线束








图 5.9.2					
序号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备注
No.		中 文 Chinese	英 文 English	Qt y	Rem
01	UJ02	接仪表板线束 GJ09	Lugiisii		
02	UJ01	接仪表板线束 GJ10			
03	U03	接右前高音扬声器			
04	U06	接玻璃升降器开关			
05	U05	接右前门外后视镜			
06	U07	接右前中低音			
07	UJ03	接左前门车外磁卡探测天线引线			
08	U02	接左前门锁电机			
09	U01	接玻璃升降器开关			
10	U04	接门灯			