


关于混合动力及纯电动车型事故车辆存放规范

为确保事故车辆的安全维修与存放,当混合动力及纯电动车型出现以下情况时,需立即断开紧急维修开关(位置见 5)、第一时间通知所属区域的区域售后经理、大区技术督导和负责对应车型的技术索赔部技术支持科,并拆卸动力电池包。

- 1、车辆被水浸泡;
- 2、车辆已报漏电故障,经过检查最终确定为动力电池包漏电;



F3DM 动力电池故障指示灯



e6 动力系统故障指示灯




秦动力系统故障指示灯

3、车辆发生碰撞事故车身变形并导致驾驶室内进水或动力电池托盘变形;







4、如车身因碰撞事故等原因出现变形且驾驶室有进水风险时,若受条件限制不能立即拆卸动力电池包,则需要用防水车衣保护车辆,确保车辆内部不会进水;




5、紧急维修开关位置。



e6 紧急维修开关在驾驶室中央扶手盒下方



F3DM 紧急维修开关在后备箱中的高压配电箱上



秦车型紧急维修开关位于后座椅左后方