
1.21 前围隔热层的拆装

前围隔热层拆卸过程:

- (1) 拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成,副仪表台总成,地毯,管梁,及安装在管梁及仪表台上的 DV,空调,及线束等电器件;制动踏板,离合踏板,加速踏板,转向管柱等底盘系统;拆卸方法详见对应章节。
- (2) 拆除四个螺母型塑料卡扣后,直接将前围隔热层从前围钣金上取下来即可。



1.13.1前围隔热层拆卸示意图

(3) 前围隔热层的安装过程与拆卸相反