

前舱盖撑杆更换 1₽ 图 1.. 撑杯~ 撑杆卡座~ 卡座支架 M6 螺栓

图 1-1




图 1-2

前舱盖撑杆总成的拆卸:

- (1) 开启前舱盖,将撑杆从撑杆卡座中取出;
- (2) 用 12#套筒扳手将固定卡座支架的 M6 螺栓取出, 同时取出卡座支架和撑杆卡座;
- (3) 撑杆卡座、撑杆护套为卡扣安装结构,需要顶住 卡扣特征然后再取出: