




# BYD AUTO 电路图








## 1.2 电源、启动和点火(AT型)






## 1.3 电源、启动和点火(473发动机)

电路图



#### F3/F3R 轿车维修手册

## 1.4 电源、启动和点火(473 发动机+EPS)





## 电路图 1.5、电源、启动、发电(无钥匙系统)

