



第一节 电器件位置分布图



●电器件位置分布图 2 (驾驶室—仪表台、地板)

- 1-仪表板配电盒及 BCM 模块
- 2-倒车雷达
- 3-前灯高度调整 ECU
- 4-组合仪表
- 5-DAB
- 6-PAB
- 7-网关
- 8-多媒体/CD 收音机总成
- 9-电喷 ECU (483QB)
- 10-安全气囊 ECU
- 11-外置功放
- 12-I-Key ECU
- 13-车载 TV 模块



● 电器件位置分布图 4 (顶棚-后搁物板)

- (1) 天窗电机
- (2) 胎压检测模块 (3) 天线放大器
- (4) 高频接收器