

图 1 SCA 悬置系统示意图




图 2 SCA 车型 (1.5L+5T14) 悬置前舱位置分布图

11.1.2 SCA 悬置系统的拆除与安装


在拆发动机悬置时,首先应用吊车将动力总成吊起。更换动力总成悬置支座、支架前,先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成相连的管路、线束等断开。

1、 动力总成左悬置总成拆除与安装

(1) 动力总成左悬置总成拆除

拆除蓄电池及其支架后,拆下左悬置支座和左悬置支架连接的1个六角法兰面螺栓(1)和螺母(9),紧接着拆下左悬置支座与纵梁连接的4个六角法兰面螺栓(2、3、4、5),即可拆下动力总成左悬置支座总成,如图1.1.1。





再拆下左悬置支架总成与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓(6、7、8),即可拆下动力总

成左悬置支架总成。




图 1.1.2 动力总成左悬置支架总成 动力总成左悬置总成安装

将更换后的左悬置支架总成放入上图1.1.2 所示的位置,然后带上左悬置支架与变速箱对应 安装孔上的3个六角法兰面螺栓(6、7、8)并打 紧。再将更换后的左悬置支座放入上图 1.1.1 所 示的位置,然后带上左悬置支座与纵梁对应安装 孔上的 4 个六角法兰面螺栓 (2、3、4、5) 并带 上和左悬置支架连接的1个六角法兰面螺栓(1)、 螺母(9)并打紧。即完成动力总成左悬置总成 的安装。

衣 1 切刀总风左惹直总风系回针衣	表 1	动力总成左悬置总成紧固件表
-------------------	-----	---------------

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺栓 M10×100	55±5N ⋅ m
$\underline{2}$, $\underline{3}$, $\underline{4}$, $\underline{5}$	螺栓 M12×25	85±5N•m
<u>6</u> 、 <u>7</u> 、 <u>8</u>	螺栓 M10×25	55±5N ⋅ m
9	螺母 M10	55±5N ⋅ m

2、 动力总成右悬置总成拆除和安装

(1)动力总成右悬置总成拆除




图 1.2.1 动力总成右悬置总成

拆除副水箱及其支架后, 拆下右悬置总成与 正时罩连接的2个六角法兰面螺母(1、2),紧 接着拆下右悬置总成与纵梁、轮包连接的3个六 角法兰面螺栓(3、4、5),即可拆下动力总成 右悬置总成。如图 1.2.1。

动力总成右悬置总成安装 (2)

将更换后的左悬置支架总成放入上图1.2.1 所示的位置,然后带上与发动机相连的2个螺母 (1、2) 和与车架相连处对应安装孔上的3个六 角法兰面螺栓(3、4、5)。先打紧螺母,再打 紧螺栓。即完成动力总成右悬置总成的安装。


表 2 动力总成右悬置总成紧固件表

—————————————————————————————————————		
序号	编号	力矩值
		要求
<u>1, 2</u>	螺母 M12	85±5N • m
<u>3</u> , <u>4</u> , <u>5</u>	螺栓 M10×20	$55\pm5\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$

3、 动力总成后悬置总成拆除和安装

(1) 动力总成后悬置总成拆除

放下发动机吊车后,将车子用举升机顶起, 拆下后悬置支座和后悬置支架连接的1个六角 法兰面螺栓(2),紧接着拆下后悬置支座总成 与副车架连接的1个六角法兰面螺栓(1),如 图 1.3.1 所示。即可取下后悬置支座总成。





后悬置支架总成则需落下发动机后,拆下后悬置支架和发动机连接的3个六角法兰面螺栓($\underline{3}$ 、 $\underline{4}$ 、 $\underline{5}$),即可取下后悬置支架总成,如图1.3.2 所示。

(2) 动力总成后悬置总成安装

发动机合上前,后悬置支架放置在如图 1.3.2的位置处,带上后悬置支架和发动机连接的3个六角法兰面螺栓 (3、4、5)并打紧。再将后悬置支座放置在与车架相对应的位置,并带上相对应的1个螺栓 (1)。合上发动机,再带上后悬置支架和支座的相连接的1个螺栓 (2)。如图 1.3.1,将螺栓都打紧。即完成动力总成后悬置总成的安装。





图 1.3.2 动力总成后悬置支架总成表 3 动力总成后悬置总成紧固件表

V = 7777.8.7477.8.5E.18.747XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺栓 M12×85	$125\pm10\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$
<u>2</u>	螺栓 M10×8 <mark>0</mark>	<mark>85</mark> ±5N•m
<u>3, 4, 5</u>	螺栓 M10×55	$55 \pm 5 \text{N} \cdot \text{m}$

悬置系统建议采用低摩擦系数并带有螺纹 紧固胶的紧固件,尤其是动力总成后悬置支 架总成与变速箱安装紧固件,以防止自动松 脱;

11.2 473QE—DCT 悬置系统(SCB)

11.2.1 组件位置索引








图 4 SCB 车型(1.5L+6DT25)悬置前舱位置分布图

11.2.2 SCB 悬置系统的安装与拆卸:

成吊起。更换动力总成悬置支座、支 架前,先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成 相连的管路、线束等断开。

1、 动力总成左悬置总成拆卸与安装

(1) 动力总成左悬置总成拆卸

拆除蓄电池及其支架后,拆下左悬置橡胶软垫和左悬置支架连接的1个六角法兰面螺栓(1),紧接着拆下左悬置橡胶软垫与左悬置车身连接支架的4个六角法兰面螺栓(2、3、4、5),如图2.1.1。即可拆下动力总成左悬置橡胶软垫总成。




图 2.1.1 动力总成左悬置总成

落下发动机后,再拆下左悬置车身连接支架与纵梁连接的4个六角法兰面螺栓(<u>6、7、8、9</u>),如图2.1.2。即可拆下左悬置车身连接支架总成。





图 2.1.2 动力总成左悬置车身连接支架 总成与动力总成左悬置支架总成

再拆下左悬置支架与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓(10、11、12),如图 2.1.3。即可拆下动力总成左悬置支架总成。

比亚迪汔车 **BYD AUTO**



动力总成左悬置总成安装

将更换后的左悬置支架总成放入上图 2.1.3 所示的位置,然后带上与变速箱对应安装孔上的 3个六角法兰面螺栓(10、11、12)并打紧。再将 更换后的动力总成左悬置车身连接支架放入上 图 2.1.2 所示的位置, 然后带上与纵梁对应安装 孔上的4个六角法兰面螺栓(6、7、8、9)。之 后将橡胶软垫放置于图 1.1.1 所示位置,并带上 橡胶软垫与车身连接支架对应的 4 个六角法兰 面螺栓(2、3、4、5)。最后带上左悬置支架与 橡胶软垫对应的1个六角法兰面螺母(1),调整 好发动机姿态后打紧螺栓和螺母。即完成动力总 成左悬置总成的安装。

主 1 动力台最大具要台战吸用处主

衣工 幼儿总风压芯直总风条凹件衣		
序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺母 M12	85±5N ⋅ m
$\underline{2}$, $\underline{3}$, $\underline{4}$, $\underline{5}$	螺栓 M10×20	55±5N ⋅ m
<u>6</u> , <u>7</u> , <u>8</u> , <u>9</u>	螺栓 M12×25	85±5N•m
<u>10</u> , <u>11</u> , <u>12</u>	螺栓 M10×45	$55 \pm 5 \text{N} \cdot \text{m}$

2、 动力总成右悬置总成拆除和安装

动力总成右悬置总成拆除

拆除副水箱及其支架后,拆下右悬置总成与 正时罩连接的2个六角法兰面螺母(1、2),紧 接着拆下右悬置总成与纵梁、轮包连接的3个六 角法兰面螺栓(3、4、5),即可拆下动力总成 右悬置总成。如图 2.2.1。




图 1.2.1 动力总成右悬置总成

动力总成右悬置总成安装

将更换后的左悬置支架总成放入上图2.2.1 所示的位置,然后带上与正时罩相连的2个螺母 (1、2) 和与纵梁、轮包相连处对应安装孔上的 3个六角法兰面螺栓(3、4、5)。先打紧螺母, 再打紧螺栓。即完成动力总成右悬置总成的安装。 表 9 动力总成右县置总成紧固件表

农 2		
序号	编号	力矩值要求
<u>1, 2</u>	螺母 M12	85±5N ⋅ m
3, 4, 5	螺栓 M10×20	55±5N ⋅ m


动力总成后悬置总成拆除和安装

动力总成后悬置总成拆除

放下发动机吊车后,将车子用举升机顶起, 拆下后悬置支座和后悬置支架连接的1个六角法 兰面螺栓(1),紧接着拆下后悬置支座总成与 副车架连接的1个六角法兰面螺栓(2),如图 2.3.1所示。即可取下后悬置支座总成。

然后拆下后悬置支架与变速箱连接的2个六 角法兰面螺栓(3、4),即可取下后悬置支架总 成,如图2.3.2所示。

动力总成后悬置总成安装 (2)






图 2.3.1 动力总成后悬置支架总成

发动机合上前,后悬置支架放置在如图 2.3.2的位置处,带上后悬置支架和变速箱连接的 2 个六角法兰面螺栓 (<u>3</u>、<u>4</u>)并打紧。再将后悬置支座放置在与副车架安装孔相对应的位置,

并带上相对应的 1 个螺栓(<u>1</u>)。合上发动机,再带上后悬置支架和支座的相连接的 1 个螺栓(<u>2</u>)。如图 2. 3. 1,将螺栓都打紧。如图 2. 3. 1,将螺栓都打紧。即完成动力总成后悬置总成的安装。

表 3 动力总成后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺栓 M10×80	85±5N • m
<u>2</u>	螺栓 M12×85	$125\pm10\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$
<u>3</u>	螺栓 M12×55	85±5N • m
4	螺栓 M10×40	55±5N•m

● 悬置系统建议采用低摩擦系数并带有螺纹 紧固胶的紧固件,尤其是动力总成后悬置支 架总成与变速箱安装紧固件,以防止自动松 脱;



11.3 476ZQA—MT 悬置系统(SCB)

11.3.1 组件位置索引




图 5 SCE(1.5+625) 悬置系统示意图





图 6 SCE 车型 (1.5T+6T25) 悬置前舱位置分布图


11.3.2 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸

BYD Lt亚迪汽车 BYD AUTO



- (1) 把车通过举升机升起后,从下面拆下螺 栓1;
- (2) 再拆下螺栓 2, 取下后悬置支架;
- (3) 最后拆下螺栓 3,取下后悬置支座。




- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带 入螺栓 1;
- (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带 入螺栓 3;
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座、变速箱对 应孔位对准,带上螺栓 2;
- (4) 打紧 1、2、3 螺栓 力矩要求如下表:

螺栓	力矩(N•m)	
1, 2	55±5	
3	125 ± 10	


11.3.3 左悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

(1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起, 保证左右悬置不受力,拆除左悬置上方的蓄 电池:



- (2) 拆下螺母1,即可将左悬置支架与支座 分离;
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5,可取出左悬置 橡胶软垫总成;



- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9,取下左悬置车 身连接支架;
- (5) 拆下螺栓 10、11 和螺母 12, 取下左悬 置支架。




图 2.3.1 动力总成后悬置支架总成

发动机合上前,后悬置支架放置在如图 2.3.2的位置处,带上后悬置支架和变速箱连接的 2 个六角法兰面螺栓 (<u>3</u>、<u>4</u>)并打紧。再将后悬置支座放置在与副车架安装孔相对应的位置,

并带上相对应的 1 个螺栓(<u>1</u>)。合上发动机,再带上后悬置支架和支座的相连接的 1 个螺栓(<u>2</u>)。如图 2. 3. 1,将螺栓都打紧。如图 2. 3. 1,将螺栓都打紧。即完成动力总成后悬置总成的安装。

表 3 动力总成后悬置总成紧固件表

序号	编号	力矩值要求
<u>1</u>	螺栓 M10×80	85±5N • m
<u>2</u>	螺栓 M12×85	$125\pm10\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$
<u>3</u>	螺栓 M12×55	85±5N • m
4	螺栓 M10×40	55±5N•m

● 悬置系统建议采用低摩擦系数并带有螺纹 紧固胶的紧固件,尤其是动力总成后悬置支 架总成与变速箱安装紧固件,以防止自动松 脱;



11.3 476ZQA—MT 悬置系统(SCB)

11.3.1 组件位置索引




图 5 SCE(1.5+625) 悬置系统示意图





图 6 SCE 车型 (1.5T+6T25) 悬置前舱位置分布图


11.3.2 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸

BYD Lt亚迪汽车 BYD AUTO



- (1) 把车通过举升机升起后,从下面拆下螺 栓1;
- (2) 再拆下螺栓 2, 取下后悬置支架;
- (3) 最后拆下螺栓 3,取下后悬置支座。




- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带 入螺栓 1;
- (2) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带 入螺栓 3;
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座、变速箱对 应孔位对准,带上螺栓 2;
- (4) 打紧 1、2、3 螺栓 力矩要求如下表:

螺栓	力矩(N•m)	
1, 2	55±5	
3	125 ± 10	


11.3.3 左悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

(1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起, 保证左右悬置不受力,拆除左悬置上方的蓄 电池:




- (2) 拆下螺母1,即可将左悬置支架与支座 分离;
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5,可取出左悬置 橡胶软垫总成;



- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9,取下左悬置车 身连接支架;
- (5) 拆下螺栓 10、11 和螺母 12, 取下左悬 置支架。

BYD tt亚迪汽车 BYD AUTO



安装时,按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

螺栓/螺母	力矩(N•m)
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	85±5
2, 3, 4, 5	55±5


11.3.4 右悬置的拆卸与安装

1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起, 保证左右悬置不受力,再拆下副水箱及副水 支架,
- (2) 拆下螺母1和2,拆开右悬置总成与发
- 11.4 476ZQA—DCT 悬置系统(SCF)
- 11.4.1 组件位置索引

动机的连接;

- (3) 拆下螺栓 4 和 5, 取下右悬置支架;
- (4) 拆下螺栓3和6,取下右悬置支座。



、 安装

安装时,按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

	,
螺栓/螺母	力矩(N•m)
1, 2	85±5
3, 5, 6	55±5
4	24 ± 3






图 7 SCF (1.5+6D25) 悬置系统示意图





图 8 SCF 车型 (1.5T+6DT25) 悬置前舱位置分布图

- 11.4.2 后悬置的拆卸与安装
- 1、 拆卸

BYD Lt亚迪汽车 BYD AUTO



- (1) 用举升机把车升起, 拆下螺栓 1 和 2, 断开支架与变速箱的连接;
- (2) 拆下螺栓 3,取下后悬置总成;
- (3) 拆下螺栓4,可拆开左悬置支座和支架。 2、安装


安装时,按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

螺栓/螺母	力矩 (N•m)
1, 2, 4	55±5
3	125 ± 10

11.4.3 左悬置的拆卸与安装


1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起, 保证左右悬置不受力,拆除左悬置上方的蓄 电池:
- (2) 拆下螺母 1,即可将左悬置支架与支座 分离;
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5,可取出左悬置 橡胶软垫总成;




(4) 拆下螺栓 6、7、8、9,取下左悬置车 身连接支架:


SC 轿车维修手册



5) 拆下螺栓 10、11 和 12,取下左悬置支



(6) 拆除螺栓 13 和 14, 可将左悬置支架 I 和 II 拆开。




2、 安装

安装时,按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

1. E 100 (11 M/) A/E / A/E / A/E / A/E		
螺栓/螺母	力矩 (N•m)	
1, 6, 7, 8, 9	85±5	
2、3、4、5、10、 11、12、13、14	55±5	



- 11.4.4 右悬置的拆卸与安装
- 1、 拆卸
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起, 保证左右悬置不受力,再拆下副水箱及副水 支架;
- (2) 拆下螺母1和2,拆开右悬置与发动机的连接;
- (3) 拆下螺栓 4 和 5, 取下右悬置支架;
- (4) 拆下螺栓3和6,取下右悬置支座;



2、安装

安装时,按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表:

螺栓/螺母	力矩(N•m)
1, 2	85±5
3, 5, 6	55±5
4	24 ± 3