3.2 右前门线束




图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
01	UGJ01	接仪表线束			
02	U03	接右外后视镜			
03	U05	接右前窗控开关			
04	U06	接右前门锁电机			
05	U01	接右前玻璃升降 器电机			
06	U02(A)	接右前门杨声器			

