故障症状表

可疑部位 症状 参考页 面板电源电路 空调系统所有功能失效 空调控制器 线束或连接器 压力传感器 空调控制器 制冷系统失效(鼓风机工作正常,电动压缩机不工 作) 电动压缩机 线束或连接器 鼓风机保险 鼓风机继电器 鼓风机 鼓风机不工作 调速模块 空调控制器 线束或连接器 鼓风机调速模块 鼓风机风速不可调(鼓风机工作正常) 空调控制器 线束或连接器 出风模式控制电机 出风模式调节不正常 空调控制器 线束和连接器 冷暖混合控制电机 温度调节不正常 空调控制器 线束和连接器 循环控制电机 内外循环调节失效 空调控制器 线束和连接器 后除霜电加热丝保险 后除霜电加热继电器 后除霜失效 后除霜电加热丝 继电器控制模块 线束或连接器 保险 继电器 冷凝、散热风扇故障 风扇 **ECM** 线束 电子膨胀阀故障 保险 电子膨胀阀

