

## 3.16 后风档加热负极线






图 5.9.19					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qt y	备注 Rem
01	X01	接插件			
02	Ex01	车身搭铁			

