

40.1、地板线束接地点




比亚迪汽车 5B 轿车维修手册

40.2、发动机线束接地点



40.3、前舱线束接地点



40.4、仪表板线束接地点

