
3.6 仪表板线束



| 图 | | | | | |
|-----|----------|--------------------|---|-----|-----|
| 序号 | 零件编号 | 名 称 Description | | 数量 | 备注 |
| No. | Part No. | 中 文 Chinese | 英 文 English | Qty | Rem |
| 01 | GJB03 | 接前舱线束 | | | |
| 02 | GJB02 | 接前舱线束 | | | |
| 03 | Eg03 | 接 3#搭铁 | | | |
| 04 | Eg02 | 接 2#搭铁 | | | |
| 05 | Eg05 | 接 5#搭铁 | | | |
| 06 | G76 | 接 IG3 继电器 | | | |
| 07 | G01 | 接仪表 ECU | | | N |
| 08 | G64 | 接小 BCM | | | 13 |
| 09 | G98 | 接 PAD 总成系 统 | | | |
| 10 | G17 | 接转向轴锁 | | N | |
| 11 | G02(B) | 接雨刮手柄 | | | |
| 12 | G22 | 接空调小线 | 2/2 | | |
| 13 | G24 | 接前鼓风机调速 模块 | 333 | | |
| 14 | Eg06 | 接 6#搭铁 | <i> </i> | | |
| 15 | Gb04 | 接主驾吹面出风口温度传感器 | | | |
| 16 | Eg07 | 接 7#搭铁 | | | |
| 17 | Eg11 | 接 11#搭铁 | | | |
| 18 | G41 | 接收音机天线放 大器 | | | |
| 19 | Eg12 | 接 12#搭铁 | | | |

| 图 | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description 中文 Chinese | 英 文 English | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| 20 | G19 | 接网关控制器 | | | |
| 21 | G11 | 接 PAB | | | |
| 22 | G42 | 接 PM2.5 | | | |
| 23 | GJGa01 | 接仪表板线束 2 | | | |
| 24 | GJU01 | 接右前门线束 | | | |
| 25 | G19(A) | 接网关控制器 | | | |
| 26 | G88 | 接路试终端模块 | | | |
| 27 | G103 | 接外置功放 | | | |
| 28 | G102 | 接外置功放 | | 8 | |
| 29 | G46 | 接杂物箱灯 | | | |
| 30 | G166 | 接右仪表氛围灯 | | | |

| 图 | | | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description 中文 英文 | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| 31 | G87(A) | Chinese 接 ECM 终端电 阻 | English | Qij | |
| 32 | G87 | 接 ECM 终端电阻 | | | |
| 33 | G23 | 接前鼓风机 | | | |
| 34 | Eg09 | 接 9#搭铁 | | | |
| 35 | G54(B) | 接杂物箱开关 | | | |
| 36 | GJK08 | 接地板线束 | | | 18 |
| 37 | GJK07 | 接地板线束 | | | |
| 38 | GJB05 | 接前舱线束 | | | 1 |
| 39 | GJB06 | 接前舱线束 | | | |
| 40 | GJK09 | 接地板线束 | | | |
| 41 | G54(A) | 接杂物箱开关 | 11 | | |
| 42 | G165 | 接右照脚灯 | /-/- | | |
| 43 | Eg10 | 接 10#搭铁 | 7(/) | | |
| 44 | Gb05 | 接副驾吹面出风口温度传感器 | // | | |
| 45 | G63 | 接 PAD 旋转电机 | | | |
| 46 | G47 | 接中控台开关组 | | | |
| 47 | G163 | 接中仪表氛围灯 | | | |
| 48 | G73 | 接模式开关 | | | |
| 49 | GJK05 | 接地板线束 | | | |

| 图 | | | | | |
|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description 中文 Chinese | 英 文 English | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| 50 | G100(A) | 接 USB 总成系 统 | English | | |
| 51 | G100(B) | 接 USB 总成系 统 | | | |
| 52 | G48 | 接 USB 充电连 接器 B-USB 接 口 | | | |
| 53 | G91 | 接 USB 充电连 接器 B-220V 插 座 | | | |
| 54 | G20 | 接备用电源 | | | |
| 55 | G27 | 接 EPB 开关 | | | |
| 56 | G39 | 接档位执行器 | | | |
| 57 | G16 | 接启动按钮 | | | |
| 58 | G99(B) | 接全景适配盒系 统 | | | |
| 59 | G48B | 接 USB 充电功 能模块 B | | | |
| 60 | G99(A) | 接全景适配盒系 统 | | | |

| 图 | | | | | | |
|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|--|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description | | 数量 | 备注 Rem | |
| 110. | Tart No. | 中 文 Chinese | 英 文 English | Qty | Кеш | |
| 61 | G48A | 接 USB 充电功 能模块 A | | | | |
| 62 | G96 | 接射频读卡器 | | | | |
| 63 | G05 | 接室内温度传感 器 | | | | |
| 64 | G13(B) | 接时钟弹簧 | | | | |
| 65 | G13 | 接主驾安全气囊 | | | | |
| 66 | G34 | 接方向盘转角传 感器 | | | | |
| 67 | G21(A) | 接空调 ECU A 口 | | | | |
| 68 | G02(A) | 接灯光手柄 | | | 11/2 | |
| 69 | G21(B) | 接空调 ECU B 口 | | | 1 | |
| 70 | G21(C) | 接空调 ECU C 口 | /\\\ | | | |
| 71 | GJK03(B) | 接地板线束 | / - /x | | | |
| 72 | GJK03(A) | 接地板线束 | N. | | | |
| 73 | GJK02 | 接地板线束 | \ //// | | | |
| 74 | G36 | 接灯光开关组 | | | | |
| 75 | G164 | 接左照脚灯 | | | | |
| 76 | G03B | 接诊断口II | | | | |
| 77 | GJT01 | 接左前门线束 | | | | |
| 78 | G162 | 接左仪表氛围灯 | | | | |
| 79 | G2H | 接仪表配电盒 H口 | | | | |

| 图 | | | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 序号 No. | 零件编号 Part No. | 名 称 Description 中文 英文 Chinese English | | 数 量 Qty | 备注 Rem |
| 80 | G2C | 接仪表配电盒 C 口 | | | |
| 81 | G2D | 接仪表配电盒 D口 | | | |
| 82 | G28 | 接制动灯开关 | | | |
| 83 | G2K | 接仪表配电盒 K口 | | | |
| 84 | G2J | 接仪表配电盒 J 口 | | | |
| 85 | G2I | 接仪表配电盒 I 口 | | | |
| 86 | Eg01 | 接 1#搭铁 | | | |
| 87 | G2E | 接仪表配电盒 E 口 | | | |
| 88 | GJP02 | 接顶棚线束 | | | |
| 89 | GJP01 | 接顶棚线束 | | | |

